



HDDVR Einstellungen



Wechseln Sie auf dem HDDVR Aufnahmegerät in das Menü:
Hauptmenü > System > Kodierung
Wählen Sie den Kanal aus wo die Audio Kamera platziert ist.
Stellen Sie die Kompression auf "H.264" ein und setzen
bei den Haupt- und Nebendaten einen Haken bei "Audio".



Klicken Sie in der Hauptübersicht auf
das "Lautsprecher" Symbol um die
Audio Aufnahme zu starten.

Das HDDVR Aufnahmegerät gibt den
Ton über HDMI zum Fernseher/Monitor
weiter.

Über die APP und Windows/Mac Software
können Sie die Audio Funktion über das
"Lautsprecher Symbol" aktivieren.

Den externen Alarmeingang können Sie im
HDDVR Menü unter Alarm > Alarm Eingang
aktivieren. Der Alarm-Eingang gleich der Kamera
Kanalnummer.